

FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6




FIG. 7

FILE (F) ARRANGE (A) VIEW (V) HELP (H)

301a301b301c301d

1.SELECT SHEET2.SELECT MOVING IMAGE3.SET RANGE4.PRINT AND STORE

PRINTER :Printer 001310

CARTRIDGE :PHOTO311

SHEETA4 SIZEGROSS SHEET312



FIG. 8




FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13A




FIG. 13B






FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 15

